



## ディップスイッチについて

設定位置は以下の通りです。  
どちらかの位置で御使用下さい



VGAモード

(1 ON 2 OFF)



21インチマルチモード

(1 OFF 2 ON)